

# GSM 独立门磁/振动 报警器

## 使用说明书

四频

本产品由军工品质的 GSM 模块组成,具有声音监控的功能及振动感应报警等功能,并且具有远程 GSM 免费基站定位功能,安装在家居、公司及厂房或汽车,当仓库有声音,门窗被打开时,它便会立即通知你马上查看,确保家人生命及财产安全。本产品体积小,语音清晰,待机时间长,操作简单,性能稳定,无需安装,无需布线,即买即用,可远程控制等特点,应用广泛。

### 产品示意图:

主机及磁条分别贴在门及门框上即可。

### 使用方法:

**开机:** 将 SIM 卡按指示的方向插入卡座,蓝色指示灯快闪 1 次,表示电源已经接通,约 30 秒后指示闪三次表示已经搜网成功。

### 选择产品语言

发送 **LAG1** 将提示语言更改为中文。(出厂默认)



发送 **LAG2** 将提示语言更改为英文。

发送 **LAG3** 将提示语言更改为俄罗斯语。

### 功能设置

发送 **GDM1** 启动声音监控,当现场有声音即拨打您的电话。

发送 **GDM2** 取消声音防盗。

发送 **GDM5** 启动门窗磁控感应监控,当门窗被打开/关上时即发短信给您并拨打您的电话。

发送 **GDM6** 取消门窗磁控感应监控。

发送 **TIM\*\*** 更改声音监控拨号间隔。

发送 **LBS** 查询本机当前基站编号及地址地图链接。

发送 **MOD1** 报警方式改为先发短信再拨打电话。(出厂默认)

发送 **MOD2** 设置报警方式为仅拨打电话。

发送 **MOD3** 报警方式为仅发送短信。

发送 **DSP** 查询设备状态。

如需要启动自动应答功能,请先发送短信 **HM1** (2, 3, 4, 5) 绑定自动应答号码。否则不能自动应答。注:最多可以绑定 5 个号码。

### 注意事项:

\*本机默认插入 SIM 直接开机。

\*充电时请将 SIM 卡插上。

\*新机使用前需充电 3-4 小时,以达到最佳的效果,充电时请使用本机配送的充电器,以免损坏主机。

\*待机时间: 160-240 小时. 视当地网络信号强弱而定。

\*不自动应答:

确认是否为 GSM 卡,本机使用的是 GSM 网络。确认是否绑定自动应答号码。

为了确保安全和保密性请务必使用新卡。

### 网络: (二选一)

GSM850/900MHz/DCS1800/1900MHz

### 配件:

主机一台

磁盒一个

充电器一个

USB 充电线一条